









Menü und Expertenmodus Rollotron 9800 / 9805

Menü öffnen: **M** - Taste drücken. Mit der AUF bzw. AB - Taste gelangen Sie zum nächsten Menüpunkt!

	Einstellen der Standardschaltzeiten
	Wochenprogramm OFF, Werktagsprogramm, Einzeltagesprogramm
	Sonnenautomatik ON / OFF
	Dämmerungsautomatik ON / OFF
	Zufallsautomatik ON / OFF
	Uhrzeit/Datum einstellen
	Endpunkte einstellen
	DuoFern-Funktionen
E	Expertenmenü

Expertenmenü öffnen: "E" blinkt --> Erst OK dann M drücken und Halten bis der Menüpunkt 1 angezeigt wird

1. Kontrasteinstellung	Menü 1 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "10"
	Parameter 0 = geringer Kontrast Parameter 20 = starker Kontrast Parameter 10 = Werkseinstellung
2. Sommer- / Winterzeitumstellung	Menü 2 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = aktivieren (Werkseinstellung) Parameter 0 = deaktivieren
3. Uhrmodus	Menü 3 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = EU (50 Hz Netz) mit DCF Funkuhr (Werkseinstellung) Parameter 2 = EU (50 Hz Netz) ohne DCF Funkuhr Parameter 3 = Quarzuhr mit DCF Funkuhr Parameter 4 = Quarzuhr ohne DCF Funkuhr Parameter 5 = USA (60 Hz Netz) ohne DCF Funkuhr
4. Anzeige DCF Funkqualität	Menü 4 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "5"
	Anzeige 0 - 5 (keine Einstellmöglichkeit) Anzeige 0 = kein Empfang Anzeige 5 = guter Empfang
5. Dämmerungsautomatik	Menü 5 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "00"
	Parameter - - = Dämmerungsautomatik per Funk (Slave-Einstellung) Parameter 00 = Lichtsensorfunktion aktiviert (Master Einstellung) Parameter 01 - 255 = Astrofunktion aktiviert Parameter 01 - 99 = PLZ in Deutschland Parameter 101 - 255 Astrofunktion für verschiedene Länder

6. Automatische Tastensperre	Menü 6 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "0"
	Parameter 1 = Tastensperre einschalten Parameter 0 = Tastensperre ausschalten (Werkseinstellung)
7. Einstellung Lüftungsposition	Menü 7 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "0"
	Parameter 1 = Lüftungsposition "EIN" Parameter 0 = Lüftungsposition "AUS" (Werkseinstellung) Parameter - - = Lüftungsposition einstellen
8. Master- Slave Funktion einstellen	Menü 8 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = Slave Modus 1 (Werkseinstellung) Reagiert ausschliesslich auf Schaltbefehle vom Mastergerät Parameter 2 = Master Modus: Sendet alle Schaltbefehle an die angemeldeten Funkpartner Parameter 3 = Slave Modus 2 einstellen: Reagiert auf Schaltbefehle vom Master, eigene Schalt- und Automatikbefehle auch möglich
9. Uhrzeit senden / empfangen	Menü 9 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = Die Uhrzeit wird nicht per Funk zu anderen DuoFern Endgeräten gesendet (Werkseinstellung) Parameter 2 = Die Uhrzeit wird anderen DuoFern Endgeräten zyklisch per Funk mitgeteilt Parameter 3 = Die Uhrzeit kann von anderen DuoFern Endgeräten per Funk empfangen werden
10. Manuellen Befehl senden	Menü 10 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "0"
Funktionen nur im Master Modus !	Parameter 1 = Im Normalbetrieb wird jeder manuelle Schaltbefehl an andere DuoFern Endgeräte gesendet Parameter 0 = Im Normalbetrieb wird kein manueller Schaltbefehl an andere DuoFern Endgeräte gesendet (Werkseinstellung)
11. Sonnenfunktion wählen	Menü 11 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = Lokales Sonnenprogramm: Der Rolladen fährt bis zum Lichtsensor, es werden keine Schaltbefehle gesendet Parameter 2 = Lokales Sonnenprogramm: Der Rolladen fährt bis zur Sonnenposition, es werden Schaltbefehle an andere DuoFern Endgeräte gesendet Parameter 3 = Zentrales Sonnenprogramm: Der Rolladen fährt bis zur Sonnenposition. Schaltbefehle werden per Funk empfangen
12. Automatikzustände senden	Menü 12 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = Jede Änderung der Automatikzustände wird an die angemeldeten Slave Geräte gesendet und von diesen übernommen. Parameter 0 = Die Automatikzustände werden nicht gesendet. - Slavegeräte werden nicht beeinflusst - Lokale Aktivierungen sind am Slave Gerät möglich