








Menü und Expertenmodus Rollotron 9700 / 9705 / 9740

Menü öffnen: **M** - Taste drücken. Mit der AUF bzw. AB - Taste gelangen Sie zum nächsten Menüpunkt!

	Einstellen der Schaltzeiten
	Wochenprogramm OFF, Werktagsprogramm, Einzeltagesprogramm
	Sonnenautomatik ON / OFF
	Dämmerungsautomatik ON / OFF
	Zufallsautomatik ON / OFF
	Uhr- Datumseinstellung
	Endpunkte einstellen
E	Expertenmenü

Expertenmenü öffnen: "E" blinkt --> Erst OK dazu **M** drücken und halten bis der Menüpunkt 1 angezeigt wird

1. Kontrasteinstellung	Menü 1 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "10"
	Parameter 0 = geringer Kontrast Parameter 20 = starker Kontrast Parameter 10 = Werkseinstellung
2. Sommer- / Winterzeitumstellung	Menü 2 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = aktivieren (Werkseinstellung) Parameter 0 = deaktivieren
3. Uhrmodus	Menü 3 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "1"
	Parameter 1 = EU (50 Hz Netz) mit DCF Funkuhr (Werkseinstellung) Parameter 2 = EU (50 Hz Netz) ohne DCF Funkuhr Parameter 3 = Quarzuhr mit DCF Funkuhr Parameter 4 = Quarzuhr ohne DCF Funkuhr Parameter 5 = USA (60 Hz Netz) ohne DCF Funkuhr
4. Anzeige DCF Funkqualität	Menü 4 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "5"
	Anzeige 0 - 5 (keine Einstellmöglichkeit) Anzeige 0 = kein Empfang Anzeige 5 = guter Empfang
5. Dämmerungsautomatik	Menü 5 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "00"
	Parameter 00 = Lichtsensorfunktion aktiviert (Werkseinstellung) Parameter 01 - 255 = Astrofunktion aktiviert Parameter 01 - 99 = PLZ in Deutschland Parameter 101 - 255 Astrofunktion für verschiedene Länder
6. Automatische Tastensperre	Menü 6 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "0"
	Parameter 1 = Tastensperre EIN Parameter 0 = Tastensperre AUS (Werkseinstellung)
7. Einstellung Lüftungsposition	Menü 7 mit OK bestätigen, rechts blinken die Parameter z.B. "0"
	Parameter 1 = Lüftungsposition "EIN" Parameter 0 = Lüftungsposition "AUS" (Werkseinstellung) Parameter - - = Lüftungsposition einstellen