

## Kurzanleitung zum Codierschaltgerät RP-S2-CSG-AF26



### Programmierung eines neuen Codes

- 1) Taste \* und # gleichzeitig drücken und halten, bis Tastenfeld langsam rot blinkt
- 2) Aktuellen Code eingeben (bei Erstinbetriebnahme 0000)
- 3) # Taste drücken –Tastefeld blinkt schneller
- 4) neuen Öffnungscod eingeben
- 5) mit #Taste bestätigen – Licht geht aus
- 6) zur Kontrolle geben Sie den neuen Öffnungscod ein und bestätigen mit \* oder #, das Tastenfeld muss grün leuchten

### Anmeldung am RolloPort

- 1) Drücken Sie S-Taste am RolloPort-Antrieb für 1 Sekunde, zur Quittierung erscheint ein grüner Punkt unten rechts in der Anzeige.
- 2) Geben Sie nun zweimal den aktuellen Öffnungscod in das Codierschaltgerät ein und drücken Sie jeweils die \*Taste oder die #Taste. (je nachdem, welcher Kanal vorher gewählt wurde, siehe Rolloport-Anleitung Seite 21)
- 3) Wurde der Code richtig angenommen, setzt sich das Tor in Bewegung. Sollte keine Torbewegung erfolgen, bitte Punkt 1 und 2 wiederholen.