




RADEMACHER

## Wochenprogramm ausschalten beim RolloTron Pro Comfort

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der M-Taste.
2. Wählen Sie mit der Auf-Taste das Wochenprogramm-Symbol  und bestätigen Sie mit OK.
3. Durch Betätigung der Auf-Taste können die unterschiedlichen Betriebsarten gewählt werden. Soll das Wochenprogramm ausgeschaltet werden, muss OFF angezeigt werden.
4. Auswahl mit OK bestätigen.
5. Menü mit der M-Taste verlassen

