Vorgehensweise zur Anmeldung DuoFern

gewünschte Kombination anklicken um Kurzanleitung zu erhalten

	Handzentrale 9493	Handsender 9491/-2/-3/-4	Umweltsensor 9475	Handzentrale 9493 Funkcode -Funktion	Handzentrale 9493 Fern An/ Abmelden-Funktion	Funktaster 9494
Empfänger 9470/9471	klick	klick	klick	klick	klick	klick
Empfänger 9472	klick	klick	klick	nicht möglich	klick	klick
 Empfänger 9473/9474	klick	klick	klick	nicht möglich	klick	klick
RolloTron 9400	klick	klick	klick	nicht möglich	nicht möglich	klick
RolloTron 9800	klick	klick	klick	nicht möglich	nicht möglich	klick
Umweltsensor 9475	klick	klick	nicht möglich	klick	klick	klick
Funkrohrmotor 	klick	klick	klick	klick	klick	klick